


Variations for electrical supply


1. Standard electrical supply 3 phases, 3 x 400V with Neutral, either 50 or 60 Hz

400V / 3N / 50Hz
400V / 3N / 60Hz




Available for all machines; this version is called „Europe Version“

2. USA – version 3 x 220V without Neutral, either 50 or 60 Hz



Available for all machines; eventually surcharge; USA-version


3. 2 – phases 1 x 220V



Available for following machines:

-) MS 3500 Europa
-) MS 3500 USA – Version (Verwendung von USA – Kabelbäumen, Mehrpreis)
-) MS 4000 Europa – Version (Änderung der Hauptklemmleiste, Mehrpreis)
-) MS 4000 USA – Version (Verwendung von USA – Kabelbäumen + zusätzliche Änderung der Hauptklemmleiste, Mehrpreis)
-) MS Tower T230, MS Tower T200 Europa – Version (Änderung der Hauptklemmleiste, Mehrpreis)
-) MS Tower T230, MS Tower T200 USA – Version (Verwendung von USA – Kabelbäumen, Mehrpreis)
-) Shuttle 360° Europa – Version (Änderung der Hauptklemmleiste, Mehrpreis)
-) Shuttle 360° USA – Version (Verwendung von USA – Kabelbäumen, Mehrpreis)
-) MS 5600, MS6700, MS 6800, MS 6900 Europa Versionen (Änderung der Hauptklemmleiste Mehrpreis)

4. 1 – phase 1 x 230V



Available for machines:

-) MS 3500 Europa
-) MS 3500 USA – Version (Verwendung von USA – Kabelbäumen, Mehrpreis)
-) MS 4000 Europa – Version (Änderung der Hauptklemmleiste, Mehrpreis)
-) MS 4000 USA – Version (Verwendung von USA – Kabelbäumen + zusätzliche Änderung der Hauptklemmleiste, Mehrpreis)
-) MS Tower T230, MS Tower T200 Europa – Version (Änderung der Hauptklemmleiste, Mehrpreis)
-) MS Tower T230, MS Tower T200 USA – Version (Verwendung von USA – Kabelbäumen, Mehrpreis)
-) Shuttle 360° Europa – Version (Änderung der Hauptklemmleiste, Mehrpreis)
-) Shuttle 360° USA – Version (Verwendung von USA – Kabelbäumen, Mehrpreis)
-) MS 5600, MS6700, MS 6800, MS 6900 Europa Versionen (Änderung der Hauptklemmleiste Mehrpreis)